# Installatiegids ColorEdge<sup>®</sup> CG247

**Color Management LCD Monitor** 

Belangrijk

Lees de PRECAUTIONS (VOORZORGSMAATREGELEN), deze installatiegids en de gebruikershandleiding op de cd-rom aandachtig door zodat u dit product veilig en effectief leert te gebruiken.







een hoge snelheid ondersteunt.

\*2 Gebruik eerst poort 1.

#### 3. Voeding 4. Houder

Door de kabelhouder aan de achterkant van de standaard te gebruiken worden de kabels netjes samengehouden.





## 3. Kap

Voor informatie over hoe u de monitorbeschermkap moet monteren, zie de Gebruikershandleiding van de Monitorbeschermkap (in de verpakkingsdoos van de kap).



### 4. Verstelling



![](_page_3_Figure_2.jpeg)

#### 6. ColorNavigator

![](_page_4_Figure_1.jpeg)

• Voor de gebruiksaanwijzing wordt verwezen naar de "Naslaggids" en naar de Gebruikershandleiding van de ColorNavigator (die is opgeslagen in de cd-rom).

#### SelfCalibration

Pb 10

Hiermee kunt u een periodieke kalibratie uitvoeren.

![](_page_4_Picture_5.jpeg)

![](_page_4_Picture_6.jpeg)

• Raadpleeg de handleiding van de monitor op de cd-rom voor meer informatie over SelfCalibration.

#### Probleem: geen beeld

Als het probleem blijft bestaan nadat u de onderstaande oplossingen hebt uitgevoerd, neem dan contact op met uw plaatselijke EIZO-vertegenwoordiger.

Probleem		Mogelijke oorzaak en oplossing
Geen beeld	Aan/uit-lampje brandt niet.	<ul> <li>Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.</li> <li>Schakel de hoofdschakelaar in.</li> <li>Druk op 也.</li> <li>Schakel de hoofdvoeding uit en schakel deze enkele minuten later weer in.</li> </ul>
	Aan/uit-lampje is blauw.	<ul> <li>Verhoog de waarde voor "Brightness" (Helderheid) en "Gain" (Versterking) in het instellingenmenu.</li> </ul>
	Aan/uit-lampje is oranje.	<ul> <li>Schakel het invoersignaal om met SIGNAL.</li> <li>Gebruik de muis of het toetsenbord.</li> <li>Controleer of de PC aan staat.</li> </ul>
	Aan/uit-lampje knippert oranje en blauw.	<ul> <li>Het apparaat dat is aangesloten met behulp van de DisplayPort/ HDMI heeft een probleem. Verhelp het probleem, schakel de monitor uit en opnieuw in. Zie de Gebruikershandleiding van het uitvoerapparaat voor verdere details.</li> </ul>
De boodschap verschijnt.	Dit bericht wordt weergegeven wanneer er geen signaal wordt ingevoerd. Voorbeeld: No Signal DisplayPort fH: 0,0kHz fV: 0,0Hz Check the input signal.	<ul> <li>Het bericht dat links wordt weergegeven, kan verschijnen omdat bepaalde computers het signaal niet meteen na het inschakelen uitvoeren.</li> <li>Controleer of de PC aan staat.</li> <li>Controleer of de signaalkabel goed is aangesloten.</li> <li>Schakel het invoersignaal om met SIGNAL.</li> </ul>
	Voorbeeld: Signal Error DVI Digital fD: 135.0MHz fH: 79.9kHz fY: 75.0Hz Check the input signal.	<ul> <li>Het bericht geeft aan dat het invoersignaal buiten het opgegeven frequentiebereik valt. (Een dergelijke signaalfrequentie wordt in magenta weergegeven.)</li> <li>Controleer of de pc is geconfigureerd om te voldoen aan de vereisten voor de resolutie en verticale scanfrequentie van de monitor.</li> <li>Start de PC opnieuw op.</li> <li>Selecteer een beschikte monitormodus met behulp van de software die bij de grafische kaart is geleverd. Raadpleeg de handleiding van de grafische kaart voor meer informatie.</li> <li>fD: Dot clock fH: Horizontale scanfrequentie</li> <li>fV: Verticale scanfrequentie</li> </ul>