## Οδηγός εγκατάστασης ColorEdge<sup>®</sup> CG318-4K

**Color Management LCD Monitor** 

### Σημαντικό

Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του προϊόντος. Φυλάξτε αυτόν τον οδηγό για μελλοντική αναφορά.







Αριστερά: HDMI 1 ή DisplayPort 1 / Δεξιά: HDMI 2 ή DisplayPort 2

#### Προσοχή

 Η επιλογή "Picture Setup" (Ρυθμίσεις εικόνας) στο μενού "Administrator Settings" (Ρυθμίσεις διαχειριστή) πρέπει να αλλάξει σε "Dual" (Διπλή). Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη της οθόνης (στο CD-ROM).



# 3.Τροφοδοσία 4.Εξάρτημα συγκράτησης

Η χρήση του εξαρτήματος συγκράτησης καλωδίων στην πίσω πλευρά της βάσης εξασφαλίζει την τακτοποίηση των καλωδίων.

# Π ഫ lacksquare



Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη του καλύμματος της οθόνης (στο κουτί της συσκευασίας του καλύμματος οθόνης).



## 4 Ρύθμιση θέσης





### 6 ColorNavigator 6

Mac OS X	Windows
<complex-block></complex-block>	<image/>

 Για τις οδηγίες χρήσης ανατρέξτε στο "Σύντομο οδηγό" και στο Εγχειρίδιο χρήστη ColorNavigator (που είναι στο CD-ROM).

### SelfCalibration

Σας επιτρέπει να εκτελείτε περιοδικά βαθμονόμηση.



• Για λεπτομέρειες σχετικά με την SelfCalibration, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη της οθόνης στο CD-ROM.

### Πρόβλημα "Καθόλου εικόνα"

Αν δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη ακόμη και μετά την εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο EIZO.

Πρόβλημα		Πιθανή αιτία και λύση
Καθόλου εικόνα	Το ενδεικτικό τροφοδοσίας δεν ανάβει.	<ul> <li>Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά.</li> <li>Ενεργοποιήστε τον κύριο διακόπτη τροφοδοσίας.</li> <li>Αγγίξτε το .</li> <li>Σβήστε την οθόνη και στη συνέχεια ανάψτε την ξανά λίγα λεπτά αργότερα.</li> </ul>
	Το ενδεικτικό τροφοδοσίας είναι λευκό.	<ul> <li>Αυξήστε τα "Brightness (Φωτεινότητα)" και/ή "Gain (Ενίσχυση)" στο μενού ρυθμίσεων.</li> </ul>
	Το ενδεικτικό τροφοδοσίας είναι πορτοκαλί.	<ul> <li>Αλλάξτε το σήμα εισόδου με το [ INPUT ].</li> <li>Μετακινήστε το ποντίκι ή πατήστε κάποιο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο.</li> <li>Ελέγξτε αν το PC είναι αναμμένο.</li> <li>Αν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στη θύρα DisplayPort, αλλάξτε την έκδοση του DisplayPort εκτελώντας τα ακόλουθα βήματα.</li> <li>Σβήστε την οθόνη αγγίζοντας το <sup>(1)</sup>.</li> <li>Αγγίξτε το διακόπτη τέρμα αριστερά και ταυτόχρονα αγγίξτε το <sup>(1)</sup> για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Εμφανίζεται το μενού "Administrator Settings" (Ρυθμίσεις διαχειριστή).</li> <li>Επιλέξτε "Signal Format" (Μορφή σήματος).</li> <li>Αλλάξτε την έκδοση του DisplayPort.</li> <li>Επιλέξτε "Apply" (Εφαρμογή) και επιλέξτε [ ENTER ].</li> </ul>
	Το ενδεικτικό τροφοδοσίας αναβοσβήνει με πορτοκαλί και λευκό χρώμα.	<ul> <li>Η συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω του DisplayPort / HDMI έχει πρόβλημα. Επιλύστε το πρόβλημα, σβήστε την οθόνη και κατόπιν ανάψτε την ξανά. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής εξόδου για περαιτέρω λεπτομέρειες.</li> </ul>
Εμφανίζεται το μήνυμα.	Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει σήμα στην είσοδο. Παράδειγμα: ΗDMI 1 Νο Signal	<ul> <li>Μπορεί να εμφανιστεί το μήνυμα που φαίνεται αριστερά, επειδή κάποια PC δεν παρέχουν σήμα στην έξοδο για μικρό χρονικό διάστημα μετά την ενεργοποίησή τους.</li> <li>Ελέγξτε αν το PC είναι αναμμένο.</li> <li>Ελέγξτε εάν το καλώδιο σήματος είναι συνδεδεμένο σωστά στον υπολογιστή.</li> <li>Αλλάξτε το σήμα εισόδου με το ΠΠΡυΤ .</li> </ul>
	Παράδειγμα: Signal Error	<ul> <li>Το μήνυμα υποδεικνύει ότι το σήμα εισόδου είναι εκτός της καθορισμένης περιοχής συχνοτήτων.</li> <li>Ελέγξτε αν το PC είναι ρυθμισμένο ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ανάλυσης και κάθετης συχνότητας σάρωσης της οθόνης.</li> <li>Εκτελέστε επανεκκίνηση του PC.</li> <li>Επιλέξτε κατάλληλη ρύθμιση χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα της κάρτας γραφικών. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη της κάρτας γραφικών.</li> </ul>