





Viktigt

så att du känner dig säker och får ett effektivt användande av produkten.



(CD-skivan).

### 3. Anslutningar



### 4. Justera vinkel och höjd



## Läs försiktighetsåtgärderna, den här installationshandboken och användarmanualen som finns på CD-skivan noggrant

#### • Information om justering av skärmen eller inställningar finns i användarmanualen på EIZO LCD Utility Disk

\*2 Använd en produkt som kan hantera hög hastighet.

#### Använda bildskärmen i stående läge

Höj skärmen till det högsta läget, fäll den uppåt och rotera 90° åt vänster eller höger.



Obs! · Du måste ha ett grafikkort med stöd för visning i stående format och konfigurering av inställningar. Se grafikkortets användarhandbok för ytterligare information.

### 5. Samla kablar



# 6. Skärmdisplay



# 7. Språk



#### Ingen bild visas

Om det inte visas någon bild på skärmen efter att du har gjort följande åtgärder ska du kontakta din lokala EIZO-återförsäljare.

Problem		
Ingen bild	Strömindikatorn tänds inte.	<ul> <li>Kontrollera att nå</li> <li>Slå på huvudströ</li> <li>Peka på ().</li> <li>Stäng av huvuds</li> </ul>
	Strömindikatorn lyser med vitt sken.	• Öka "Ljusstyrka"
	Strömindikatorn lyser med orange sken.	<ul> <li>Byt ingångssigna</li> <li>Använd musen e</li> <li>Kontrollera att da</li> <li>Beroende på dat återställs inte frå rört musen eller frå Problemet kan åt 1. Peka på () för 2. Peka på den vå Menyn "Admini 3. Välj "Compatib 4. Välj "On" (På). 5. Välj "Apply" (Ti 6. Starta om dato</li> </ul>
	Strömindikatorn blinkar orange.	<ul> <li>Enheten som är a genom att stänga användarmanual</li> </ul>
Meddelandet visas.	Det här meddelandet visas när insignalen är felaktig även om skärmen fungerar som den ska. Exempel: DVI Signal Error	<ul> <li>Meddelandet visa</li> <li>Kontrollera om da vertikal avlänknir</li> <li>Starta om datorn</li> <li>Välj en passande användarhandbo</li> </ul>

Om några problem uppstår efter att skärmen visats, se "Chapter 5 Troubleshooting" (kapitel 5 Felsökning) i Användarmanualen (på CD-ROM).

#### Möjlig orsak och åtgärd

ätsladden är rätt ansluten. ömbrytaren.

strömbrytaren och slå på den igen efter ett par minuter.

", "Kontrast" och/eller "Färgdynamik" på inställningsmenyn.

al.

eller tangentbordet.

atorn är påslagen.

tor och grafikkort känns ingångssignalen inte av och skärmen n strömbesparingsläge. Om skärmen inte visas efter att du har tryckt på en tangent på tangentbordet ska du göra följande. tgärdas.

att stänga av skärmen.

ränstra knappen och håll in 🕛 längre än 2 sekunder.

istrator Settings" (Administratörsinställningar) visas.

pility Mode" (Kompatibilitetsläge).

illämpa) och därefter | ENTER | orn.

ansluten via DisplayPort har ett problem. Lös problemet a av skärmen och sedan starta den igen. Se bildenhetens I för ytterligare information.

ar att ingångssignalen ligger utanför angivet område. atorn är konfigurerad för bildskärmens krav på upplösning och ngsfrekvens.

inställning med grafikkortets programvara. Se grafikkortets ok för ytterligare information.