Installationsvejledning ColorEdge[®] CG2420

Farvestyring af LCD-farveskærm

Vigtigt

Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med enheden og bruge den effektivt. Gem denne vejledning til senere brug.







2.USB



*1 Når du skal fjerne DisplayPort-kablet, skal du trykke på 🚊 -symbolet for enden af kablet, mens du trækker det ud.



















5 Hætte

Oplysninger om installation finder du i brugervejledningen til skærmhætten (i emballagen til skærmhætten).







 Instruktioner for brugen finder du i "Quick Reference" (kvikguiden) og brugervejledningen til ColorNavigator (gemt på cd-rom'en).

SelfCalibration

Giver dig mulighed for at foretage periodisk kalibrering.



• Se brugervejledningen til skærmen på cd-rom'en for at få oplysninger om SelfCalibration.

Problem med manglende billede

Hvis der ikke vises noget billede, heller ikke efter at du har fulgt følgende afhjælpningsforslag, skal du kontakte din lokale EIZOforhandler

Problem		Mulig årsag og afhjælpning
Intet billede	Strømindikatoren lyser ikke.	 Kontrollér, om netledningen er tilsluttet korrekt. Tænd for hovedkontakten bag på skærmen. Berør (). Sluk for strømmen bag på skærmen, og tænd for den igen efter nogle minutter.
	Strømindikatoren lyser hvidt.	 Forøg "Brightness" (Lysstyrke) og/eller "Gain" (Forstærkning) i menuen Settings (Indstillinger).
	Strømindikatoren lyser orange.	 Skift indgangssignalet med I INPUT I. Betjen musen eller tastaturet. Kontrollér, at der er tændt for pc'en.
	Strømindikatoren blinker orange og hvidt.	 Dette problem kan forekomme, når en pc er tilsluttet via DisplayPort- stikket. Tilslut ved hjælp af signalkablet som specificeret af EIZO, sluk skærmen, og tænd den derefter igen.
Meddelelsen vises.	Denne meddelelse vises, når der ikke er noget indgangssignal. Eksempel: HDMI No Signal	 Meddelelsen til venstre vises muligvis, fordi nogle pc'er ikke udsender signalet umiddelbart efter opstart. Kontrollér, at der er tændt for pc'en. Kontrollér, om signalkablet er korrekt tilsluttet. Skift indgangssignalet med [IPPUT].
	Eksempel: HDMI Signal Error	 Meddelelsen viser, at indgangssignalet ikke er i det angivne frekvensområde. Kontroller, om pc'en er konfigureret, så den overholder skærmens krav til opløsning og lodret scanningsfrekvens. Genstart pc'en. Vælg den relevante indstilling ved hjælp af hjælpeprogrammet til grafikkortet. Du kan finde yderligere oplysninger i brugervejledningen til grafikkortet.