Οδηγός εγκατάστασης ColorEdge[®] CG2420

Οθόνη LCD με διαχείριση χρωμάτων

Σημαντικό

Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του προϊόντος. Φυλάξτε αυτόν τον οδηγό για μελλοντική αναφορά.







2.USB



*1 Όταν αφαιρείτε το καλώδιο DisplayPort, πιέστε το σημάδι ≛ στο άκρο του καλωδίου καθώς το τραβάτε προς τα έξω.



4.Εξάρτημα συγκράτησης

Η χρήση του εξαρτήματος συγκράτησης καλωδίων στην πίσω πλευρά της βάσης εξασφαλίζει την τακτοποίηση των καλωδίων.



•



















5 Κάλυμμα

Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη του καλύμματος της οθόνης (στο κουτί της συσκευασίας του καλύμματος οθόνης).



ColorNavigator 6



 Για τις οδηγίες χρήσης ανατρέξτε στο "Σύντομο οδηγό" και στο Εγχειρίδιο χρήστη ColorNavigator (που είναι στο CD-ROM).



Σας επιτρέπει να εκτελείτε περιοδικά βαθμονόμηση.



• Για λεπτομέρειες σχετικά με την SelfCalibration, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη της οθόνης στο CD-ROM.

Πρόβλημα "Καθόλου εικόνα"

Αν δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη ακόμη και μετά την εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο EIZO.

Πρόβλημα		Πιθανή αιτία και λύση
Καθόλου εικόνα	Το ενδεικτικό τροφοδοσίας δεν ανάβει.	 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά. Ανοίξτε το γενικό διακόπτη τροφοδοσίας στην πίσω πλευρά της οθόνης. Αγγίξτε το ^U. Κλείστε το γενικό διακόπτη τροφοδοσίας στην πίσω πλευρά της οθόνης και, στη συνέχεια, ανοίξτε τον ξανά ύστερα από μερικά λεπτά.
	Το ενδεικτικό τροφοδοσίας ανάβει με λευκό χρώμα.	 Αυξήστε τα "Brightness (Φωτεινότητα)" και/ή "Gain (Ενίσχυση)" στο μενού ρυθμίσεων.
	Το ενδεικτικό τροφοδοσίας είναι πορτοκαλί.	 Αλλάξτε το σήμα εισόδου με το [ΙΠΡυΤ]. Μετακινήστε το ποντίκι ή πατήστε κάποιο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο. Ελέγξτε αν το PC είναι αναμμένο.
	Το ενδεικτικό τροφοδοσίας αναβοσβήνει με πορτοκαλί και λευκό χρώμα.	 Το πρόβλημα αυτό μπορεί να εμφανιστεί όταν συνδεθεί PC μέσω της υποδοχής DisplayPort. Πραγματοποιήστε τη σύνδεση μέσω του καλωδίου σήματος που προβλέπεται από την EIZO, σβήστε την οθόνη και κατόπιν ανάψτε την ξανά.
Εμφανίζεται το μήνυμα.	Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει σήμα στην είσοδο. Παράδειγμα: ΗDMI No Signal	 Μπορεί να εμφανιστεί το μήνυμα που φαίνεται αριστερά, επειδή κάποια PC δεν παρέχουν σήμα στην έξοδο για μικρό χρονικό διάστημα μετά την ενεργοποίησή τους. Ελέγξτε αν το PC είναι αναμμένο. Ελέγξτε εάν το καλώδιο σήματος είναι συνδεδεμένο σωστά στον υπολογιστή. Αλλάξτε το σήμα εισόδου με το [INPUT].
	Παράδειγμα: Signal Error	 Το μήνυμα υποδεικνύει ότι το σήμα εισόδου είναι εκτός της καθορισμένης περιοχής συχνοτήτων. Ελέγξτε αν το PC είναι ρυθμισμένο ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ανάλυσης και κάθετης συχνότητας σάρωσης της οθόνης. Εκτελέστε επανεκκίνηση του PC. Επιλέξτε κατάλληλη ρύθμιση χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα της κάρτας γραφικών. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη της κάρτας γραφικών.