設定指南 ColorEdge[®] CS2420

色彩管理 LCD 螢幕

重要事項

請仔細閱儲存在光碟片上的 PRECAUTIONS (預防措施)、本設定指南和使用者操作手冊, 熟悉如何安全、有效地使用本產品。請保留本指南以供日後參考用。







2. USB



*1 在移除 DisplayPort 纜線時 · 將纜線 拉出的同時按下纜線尖端的 。標記。

3. 電源



4. 整理槽

使用支架背面的整理槽來整理電纜。













ColorNavigator 6

•如需操作說明 · 請參考儲存在光碟片上的 「快速參考指南」 和 ColorNavigator 使用者操作手册。



無畫面的問題

若在採用建議的修正方法後仍無畫面顯示 · 請聯絡當地 EIZO 代理商。

問題		原因和修正方法
無畫面	電源指示燈不亮。	 • 檢查電源線是否連接正確。 • 打開螢幕後方的主電源開關。 • 碰觸也。 • 關閉螢幕後方的主電源 · 數分鐘後再開機重試一次。
	電源指示燈亮白色。	 增加設定選單中的 「Brightness」(亮度)和/或 「Gain」(增益)。
	電源指示燈亮橙色。	 使用【Input】切换輸入訊號。 操作滑鼠或鍵盤。 確認是否已打開電腦。
	電源指示燈閃爍橙色與白色。	 當透過 DisplayPort 連接器連接個人電腦 · 就可能發生這個問題。 使用 EIZO 指定的訊號線連接 · 關閉螢幕 · 然後再打開。
出現訊息。	當沒有訊號輸入時·就會出現這個訊息。 例如 : HDMI No Signal	 可能會出現左邊顯示的訊息 · 因為有些個人電腦在開機後不會立刻輸出 訊號。 確認是否已打開電腦。 檢查訊號線是否連接正確。 使用 INPUT 切換輸入訊號。
	例如: HDMI Signal Error	 此訊息表示輸入訊號在指定的頻率範圍之外 請檢查電腦的配置是否符合螢幕解析度和垂直掃描頻率的要求。 重新啟動個人電腦。 使用顯示卡公用程式 · 選擇適用的設定。如需詳細資訊 · 請參閱顯示 卡的使用者操作手冊。