設定指南 ColorEdge® CG247X

色彩管理 LCD 螢幕



請仔細閱儲存在光碟上的預防措施、本設定指南和使用者操作手冊,掌握如何安全、 有效地使用本產品。







*1 選項。

*2 在移除 DisplayPort 續線時·將纜線 拉出的同時按下纜線尖端的 三標 記。

*3 使用連接埠 1。USB 上傳埠 2 預設為停用。若要變更設定, 請參閱螢幕的使用者操作手冊。



3.調節













5. 遮光罩

有關於如何組裝螢幕遮光罩的說明,請參考螢幕遮光罩使用者操作手冊(在螢幕遮光罩包裝盒內)。



6.ColorNavigator

•如需操作說明,請參考儲存在光碟片上的 ColorNavigator 使用者操作手冊。

SelfCalibration

可用來定期執行螢幕修正。



[•] SelfCalibration 的細節 · 請參照光碟片上的監視器用戶手冊。

● 無畫面的問題

問題		原因和修正方法
無畫面	電源指示燈不亮。	 ・檢查電源線是否已正確連接。 ・打開螢幕後方的主電源開關。 ・按し。 ・關閉螢幕後方的主電源·數分鐘後再開機重試一次。
	電源指示燈顯示為藍色。	•將調整功能表的"亮度"及/或"增益"的各調整值設定提高。
	電源指示燈顯示為橙色。	 用SIGNAL切換輸入訊號。 操作滑鼠或鍵盤。 檢查個人電腦是否已開機。 關閉螢幕後方的主電源,數分鐘後再開機重試一次。
	電源指示燈呈橙色與藍色閃爍。	 當透過 DisplayPort 連接器連接個人電腦 · 就可能發生這個問題。 使用 EIZO 指定的訊號線連接 · 關閉螢幕 · 然後再打開。
這些訊息會出 現。	當沒有訊號輸入時,此訊息會出現。 例如: No Signal DisplayPort fH: 0,0kHz fV: 0,0Hz Check the input signal.	 如左邊所示的訊息可能會出現,因為一些個人電腦開機後不會立刻輸出訊號。 檢查個人電腦是否已開機。 檢查信號線是否已正確連接。 用SIGNAL切換輸入訊號。 關閉螢幕後方的主電源,數分鐘後再開機重試一次。
	例如: Signal Error DVI Digital f0: 135.0MHz fH: 79.9kHz fV: 75.0Hz Check the input signal.	 此訊息表示輸入訊號在指定的頻率範圍之外。(此類訊號頻率以紅 色顯示。) 確認個人電腦是否配置為螢幕所需的解析度及垂直頻率。 重新啟動個人電腦。 使用顯示卡的公用程式軟體將模式改變到某個適當的模式。詳情請 參考顯示卡的操作手冊。 fD: 時脈頻率 fH: 水平掃描頻率 fV: 垂直掃描頻率