### $\label{eq:constallations-vejledning} Installations-vejledning ColorEdge^{\circ} CG247X$

Farvestyring af LCD-farveskærm

#### Vigtigt

Læs PRECAUTIONS (SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med enheden og bruge den effektivt.





#### 2.Forbindelse 1. Signal

2. USB



- \*1 Ekstraudstyr.
- \*2 Når du skal fjerne DisplayPortkablet, skal du trykke på ≞ -symbolet for enden af kablet, mens du trækker det ud.
- \*3 Brug port 1. USBupstream-port 2 er deaktiveret som standard. Se brugervejledningen til skærmen, hvis du vil ændre indstillingerne.

#### 3. Strøm 4. Holder



#### Ved hjælp af

kabelholderen bag på standeren kan kablerne holdes samlet.



## 

#### 3.Indstilling











# <section-header><section-header><complex-block><complex-block><complex-block>

#### 5.Hætte

For information om samling af skærmhætten, se brugervejledningen til skærmhætten (i pakken med skærmhætten).



#### 6.ColorNavigator



• Instruktioner for brugen finder du i brugervejledningen til ColorNavigator (gemt på cd-rom'en).

#### **SelfCalibration**

Giver dig mulighed for at foretage periodisk kalibrering.



• For oplysninger om SelfCalibration henvises til brugervejledningen til skærmen på cd-rom'en.

#### Problem

Problem		Mulig årsag og afhjælpning
Intet billede	Strømindikatoren lyser ikke.	<ul> <li>Kontrollér, om netledningen er tilsluttet korrekt.</li> <li>Tænd for hovedkontakten bag på skærmen.</li> <li>Tryk på 心.</li> <li>Sluk for strømmen bag på skærmen, og tænd for den igen efter nogle minutter.</li> </ul>
	Strømindikatoren lyser blåt.	<ul> <li>Forøg "Brightness" (Lysstyrke) og/eller "Gain" (Forstærkning) i menuen Justering.</li> </ul>
	Strømindikatoren lyser orange.	<ul> <li>Skift indgangssignalet med SIGNAL.</li> <li>Betjen musen eller tastaturet.</li> <li>Kontrollér, om der er tændt for pc'en.</li> <li>Sluk for strømmen bag på skærmen, og tænd for den igen efter nogle minutter.</li> </ul>
	Strømindikatoren blinker orange og blå.	<ul> <li>Dette problem kan forekomme, når en pc er tilsluttet via DisplayPortstikket. Tilslut ved hjælp af signalkablet som specificeret af EIZO, sluk skærmen, og tænd den derefter igen.</li> </ul>
Meddelelsen kommer tilsyne.	Meddelelsen vises, når der intet signal er. Eksempel: No Signal DisplayPort fH: 0,0kHz fV: 0,0Hz Check the input signal.	<ul> <li>Meddelelsen vist til venstre vises, fordi nogle pc'er ikke udsender signalet lige efter, at der er tændt for dem.</li> <li>Kontrollér, om der er tændt for pc'en.</li> <li>Kontrollér, om signalkablet er tilsluttet korrekt.</li> <li>Skift indgangssignalet med SIGNAL.</li> <li>Sluk for strømmen bag på skærmen, og tænd for den igen efter nogle minutter.</li> </ul>
	Eksempel: Signal Error DVI Digital fD: 135.0MHz fH: 79.9kHz fV: 75.0Hz Check the input signal.	<ul> <li>Meddelelsen viser, at indgangssignalet ikke ligger inden for det angivne frekvensområde. (En sådan signalfrekvens vises i magenta.)</li> <li>Kontrollér, om pc'en er konfigureret til at leve op til skærmens krav for opløsning og lodret scanningsfrekvens.</li> <li>Genstart pc'en.</li> <li>Skift tilstand til en passende tilstand med hjælpeprogrammet til grafikkortet. Se i Brugervejledningen til grafikkortet for detaljer. fD: Dot clock fH: Vandret scanningsfrekvens fV: Lodret scanningsfrekvens</li> </ul>