Installatiegids ColorEdge[®] CG247X

Color Management LCD-monitor

Belangrijk

Lees de PRECAUTIONS (VOORZORGSMAATREGELEN), deze installatiegids en de gebruikershandleiding op de cd-rom aandachtig door zodat u dit product veilig en effectief leert te gebruiken.





2.Aansluiting 1. Signaal

2. USB



*1 Optie.

*2 Druk bij het loskoppelen van de DisplayPort-kabel op het <u></u>-teken op het uiteinde van de kabel.

*3 Gebruik poort 1. USBupstream-poort 2 is standaard uitgeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de monitor voor het wijzigen van de instellingen.

3. Voeding 4. Houder



Door de kabelhouder aan de achterkant van de standaard te gebruiken worden de kabels netjes samengehouden.



3.Verstelling



344°







<section-header><section-header><complex-block><complex-block><complex-block><complex-block><complex-block>

5.Kap

Voor informatie over hoe u de monitorbeschermkap moet monteren, zie de Gebruikershandleiding van de Monitorbeschermkap (in de verpakkingsdoos van de kap).



6.ColorNavigator



• Raadpleeg de gebruikershandleiding van de ColorNavigator (op de cd-rom) voor bedieningsaanwijzingen.

SelfCalibration

Hiermee kunt u een periodieke kalibratie uitvoeren.



• Raadpleeg de handleiding van de monitor op de cd-rom voor meer informatie over SelfCalibration.

Probleem: geen beeld

Probleem		Mogelijke oorzaak en oplossing
Geen beeld	Aan/uit-lampje brandt niet.	 Controleer of het netsnoer goed is aangesloten. Zet de hoofdschakelaar aan de achterkant van de monitor aan. Druk op ひ. Schakel de hoofdvoeding uit en schakel deze enkele minuten later weer in. Zet de hoofdschakelaar aan de achterkant van de monitor uit en zet deze na enkele minuten weer aan.
	Aan/uit-lampje is blauw.	 Verhoog de waarde voor "Brightness" (Helderheid) en "Gain" (Versterking) in het instellingenmenu.
	Aan/uit-lampje is oranje.	 Schakel het invoersignaal om met SIGNAL. Gebruik de muis of het toetsenbord. Controleer of de PC aan staat. Zet de hoofdschakelaar aan de achterkant van de monitor uit en zet deze na enkele minuten weer aan.
	Aan/uit-lampje knippert oranje en blauw.	 Dit probleem kan optreden wanneer de pc via de DisplayPortaansluiting is aangesloten. Sluit aan via de signaalkabel die door EIZO is gespecificeerd, schakel de monitor uit en schakel hem weer in.
De boodschap verschijnt.	Dit bericht wordt weergegeven wanneer er geen signaal wordt ingevoerd. Voorbeeld: No Signal DisplayPort fH: 0,0kHz fV: 0,0Hz Check the input signal.	 Het bericht dat links wordt weergegeven, kan verschijnen omdat bepaalde computers het signaal niet meteen na het inschakelen uitvoeren. Controleer of de PC aan staat. Controleer of de signaalkabel goed is aangesloten. Schakel het invoersignaal om met SIGNAL. Zet de hoofdschakelaar aan de achterkant van de monitor uit en zet deze na enkele minuten weer aan.
	Voorbeeld: Signal Error DVI Digital f0: 135.0MHz fH: 79.9kHz fV: 75.0Hz Check the input signal.	 Het bericht geeft aan dat het invoersignaal buiten het opgegeven frequentiebereik valt. (Een dergelijke signaalfrequentie wordt in magenta weergegeven.) Controleer of de pc is geconfigureerd om te voldoen aan de vereisten voor de resolutie en verticale scanfrequentie van de monitor. Start de PC opnieuw op. Selecteer een beschikte monitormodus met behulp van de software die bij de grafische kaart is geleverd. Raadpleeg de handleiding van de grafische kaart voor meer informatie. fD: Dot clock fH: Horizontale scanfrequentie fV: Verticale scanfrequentie