$Installationshandbok\\ColorEdge^{\circ} CG247X$

LCD-färgskärm



Läs försiktighetsåtgärderna, den här installationshandboken och användarmanualen som finns på CD-skivan noggrant så att du känner dig säker och får ett effektivt användande av produkten.







*1 Tillval.

*2 När du tar bort DisplayPort-kabeln ska du trycka ned markeringen 🚊 längst ut på kabeln samtidigt som du drar ut kabeln.

*3 Använd port 1. Standardinställningen är att USB-uppströmsport 2 är inaktiverad. För att ändra inställningarna, se skärmens användarhandbok.

3. Ström 4. Hållare



۲

Använd kabelhållaren på stativets baksida för att hålla kablarna samlade.



3.Inställning











<section-header><section-header><complex-block><complex-block><complex-block>

5.Huv

För information om hur skärmkåpan monteras, vänligen läs skärmkåpans användarmanual (finns i skärmkåpans förpackning).



6.ColorNavigator



• Driftsanvisningar finns i användarmanualen för ColorNavigator (på CD-ROM).

SelfCalibration

Används för regelbunden kalibrering.



• For details on SelfCalibration, refer to the Monitor User's Manual on the CD-ROM.

Ingen bild visas

Problem		Möjlig orsak och åtgärd
Ingen bild	Strömindikatorn tänds inte.	 Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten. Slå på huvudströmbrytaren som sitter på skärmens baksida. Tryck på 心. Stäng av huvudströmbrytaren på skärmens baksida och slå på den igen efter ett par minuter.
	Strömindikatorn lyser blått.	 Öka "Ljusstyrka" och/eller "Färgdynamik" i menyn Justeringsmeny.
	Strömindikatorn lyser orange.	 Växla inkommande signal genom att trycka på SIGNAL. Använda musen eller tangentbordet. Kontrollera att PC är påslagen. Stäng av huvudströmbrytaren på skärmens baksida och slå på den igen efter ett par minuter.
	Strömindikatorn blinkar orange och blått.	 Detta problem kan uppstå om datorn är ansluten via DisplayPortkontakten. Anslut via signalkabeln som EIZO har angett, stäng av skärmen och starta den sedan igen.
Meddelandet visas.	Meddelandet visas när det inte finns någon insignal. Exempel: No Signal DisplayPort fH: 0,0kHz fV: 0,0Hz Check the input signal.	 Meddelandet till vänster kan visas för datorer som inte har någon utgående signal strax efter påslagning. Kontrollera att PC är påslagen. Kontrollera att signalkabeln är korrekt ansluten. Växla inkommande signal genom att trycka på SIGNAL. Stäng av huvudströmbrytaren på skärmens baksida och slå på den igen efter ett par minuter.
	Exempel: Signal Error DVI Digital fD: 135.0MHz fH: 79.9kHz fV: 75.0Hz Check the input signal.	 Meddelandet visar att ingångssignalen ligger utanför angivet frekvensområde. (En sådan signalfrekvens visas i lila.) Kontrollera att PC är konfigurerad för att uppfylla skärmkraven för upplösning och vertikal skanningsfrekvens. Starta om PC. Välj ett passande visningsläge med hjälp av grafikkortsverktyget. Hänvisa till grafikkortets bruksanvisning för ytterligare information. fD: Bildpunktsklocka fH: Horisontell skanningsfrekvens fV: Vertikal skanningsfrekvens