

FlexScan[®] S1934

Έγχρωμη οθόνη LCD

Οδηγός εγκατάστασης

Σημαντικό

Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε με την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση της συσκευής.







Ανάψτε την οθόνη και στη συνέχεια τον υπολογιστή.













Ο δίσκος EIZO LCD Utility Disk περιέχει αναλυτικές πληροφορίες.

Copyright© 2016 EIZO Corporation All rights reserved.

Πρόβλημα «Καθόλου εικόνα»

Αν δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη ακόμη και μετά την εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο EIZO.

Πρόβλημα		Πιθανή αιτία και λύση
Δεν υπάρχει εικόνα	Το ενδεικτικό τροφοδοσίας δεν ανάβει.	 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά. Αγγίξτε το ψ.
	Το ενδεικτικό τροφοδοσίας είναι μπλε.	• Αυξήστε τα «Brightness» (Φωτεινότητα), «Contrast» (Αντίθεση) και/ή «Gain» (Ενίσχυση) στο μενού ρυθμίσεων.
	Το ενδεικτικό τροφοδοσίας είναι πορτοκαλί.	 Αλλάξτε το σήμα εισόδου. Μετακινήστε το ποντίκι ή πατήστε κάποιο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο. Ελέγξτε αν το PC είναι αναμμένο. Ανάλογα με το PC και την κάρτα γραφικών, το σήμα εισόδου δεν ανιχνεύεται, και η οθόνη δεν επανέρχεται από την κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας. Αν δεν εμφανιστεί εικόνα ακόμα και μετά τη μετακίνηση του ποντικιού ή το πάτημα κάποιου πλήκτρου στο πληκτρολόγιο, εκτελέστε την εξής διαδικασία. Ίσως το πρόβλημα δεν είναι τόσο έντονο. Αγγίξτε το ២ για να σβήσετε την οθόνη. Ενώ αγγίζετε το διακόπτη τέρμα αριστερά, αγγίξτε το ២ για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται το μενού «Administrator Settings» (Ρυθμίσεις διαχειριστή). Επιλέξτε «Ompatibility Mode» (Λειτουργία συμβατότητας). Επιλέξτε «Apply» (Εφαρμογή) και μετά Σ.
	Το ενδεικτικό τροφοδοσίας αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.	 Το πρόβλημα αυτό μπορεί να εμφανιστεί όταν συνδεθεί PC μέσω της υποδοχής DisplayPort. Πραγματοποιήστε τη σύνδεση μέσω του καλωδίου σήματος που προβλέπεται από την EIZO, σβήστε την οθόνη και κατόπιν ανάψτε την ξανά.
Εμφανίζεται μήνυμα.	Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν το σήμα εισόδου είναι εσφαλμένο ακόμα και αν η οθόνη λειτουργεί κανονικά. Παράδειγμα: DVI Signal Error	 Ελέγξτε εάν ο υπολογιστής είναι ρυθμισμένος ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ανάλυσης και κάθετης συχνότητας σάρωσης της οθόνης. Εκτελέστε επανεκκίνηση του PC. Αλλάξτε τη ρύθμιση σε μια κατάλληλη χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα της κάρτας γραφικών. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της κάρτας γραφικών.