

# Инструкции за употреба

## RadiForce® GX540-CL

Монохромен LCD монитор

### Важно

Моля, прочетете тази „Инструкция за употреба“ и ръководството за инсталация (отделно ръководство) внимателно, за да се запознаете с безопасното и ефективно използване.

- 
- Най-новите „Инструкции за употреба“ са налични за сваляне от нашия сайт:  
<http://www.eizoglobal.com>
- 



## СИМВОЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В това ръководство и този продукт са използвани символите за безопасност по долу. Те обозначават критичната информация. Моля, прочетете ги внимателно.

| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   | ВНИМАНИЕ  |
|--|---|
|  Несъобразяването на информацията в ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ може да доведе до сериозни наранявания и да бъде животозастрашаващо. |  Несъобразяването с информацията във ВНИМАНИЕ, може да доведе до средни наранявания и/или до повреждане на имущество или на продукта.                      |
|   | Указва, че се изиска внимание. Например символът  показва типа на опасността, като „риск от токов удар“.  |
|   | Указва забранено действие. Например символът  показва конкретно забранено действие, като „Не разглобявайте“.   |
|   | Указва задължително действие, което трябва да бъде изпълнено. Например символът  показва уведомление за обща забрана, като „Заземяване на устройството“. |

Този продукт е настроен специално за работа в района, където първоначално е доставен. Ако работи извън този район, може да не работи според указаното в спецификациите.

Никаква част от това ръководство не може да се възпроизвежда, съхранява в електронни системи или предава под никаква форма и по никакъв начин, електронен, механичен или друг, без предварителното писмено разрешение на EIZO Corporation.


EIZO Corporation не е задължена да запазва поверителността на каквото и да било предоставени материали или информация, освен ако не са сключени предварителни споразумения с EIZO Corporation за съответната информация. Въпреки че са направени всички усилия да се гарантира, че това ръководство осигурява актуална информация, моля, имайте предвид, че спецификациите на монитора на EIZO подлежат на промяна без предизвестие.

# ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

## ВАЖНО

- Този продукт е настроен специално за работа в района, където първоначално е доставен. Ако продуктът се използва извън района, той може да не работи според указаното в спецификациите.
- За лична безопасност и правилна поддръжка, моля, прочетете внимателно този раздел и предупрежденията за повишено внимание върху монитора.

### Местоположение на предупрежденията за внимание



### Символи върху устройството

| Символ | Този символ указва                        |   |
|--------|---|---|
| ○      | Главен прекъсвач на захранването:         | Натиснете, за да изключите захранването на монитора.  |
|        | Главен прекъсвач на захранването:         | Натиснете, за да включите захранването на монитора.   |
| ⊕      | Бутон за включване:                       | Натиснете, за да включите или изключите монитора.   |
| ~      | Променлив ток                             |   |
| ⚡      | Предупреждаване за опасност от токов удар |   |
| !      | ВНИМАНИЕ:                                 | Вижте частта за СИМВОЛИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ в това ръководство.                                      |
| ☒      | WEEE маркиране:                           | Продуктът трябва да се изхвърля разделно; материалите могат да се рециклират.                     |
| CE     | Маркировка CE:                            | Маркировка за съответствие „EO“ съгласно указанията на Директива 93/42/EИO и 2011/65EU на Съвета. |



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Ако от уреда започне да излиза пушек, да мирише на изгоряло или да се чуват странни шумове, изключете всички захранващи връзки незабавно и се свържете с местния представител на EIZO за съвет.**

Опитите да ползвате неизправно устройство могат да доведат до пожар, токов удар или повреда на оборудването.

### **Не отваряйте корпуса и не модифицирайте устройството.**

Отварянето на корпуса или модифицирането на устройството, може да причини пожар, токов удар или изгаряне.



### **За всяка обслугване се обръщайте към квалифициирани сервизни техници.**

Не опитвайте да обслужвате този продукт сами, тъй като отварянето или отстраняването на капациите може да причини пожар, токов удар или повреда на оборудването.

### **Дръжте малки предмети и течности далече от уреда.**

Ако малки предмети случайно да попаднат чрез вентилационните отвори в корпуса или върху корпуса се разлее течност, това може да доведе до пожар, токов удар или повреда на оборудването. Ако предмет или течност попадне в корпуса, изключете уреда незабавно от контакта. Устройството трябва да бъде проверено от квалифициран сервизен техник, преди да го използвате отново.



### **Поставете уреда на здраво и стабилно място.**

Уред, поставен върху неподходяща повърхност, може да падне и да причини нараняване или да доведе до повреда на оборудването. Ако устройството падне, го изключете незабавно от захранването и попитайте местния представител на EIZO за съвет. Не продължавайте да използвате повредено устройство. Използването на повредено устройство може да причини пожар или токов удар.



### **Използвайте уреда на подходящо място.**

Неспазването на това може да причини пожар, токов удар или повреда на оборудването.

- Не го поставяйте на открито.
- Не го поставяйте в система за транспортиране (кораб, самолет, влакове, автомобили и т.н.)
- Не го поставяйте върху прашна и влажна повърхност.
- Не го поставяйте на място, където може да попадне вода по екрана (баня, кухня и т.н.)
- Не го поставяйте на място, където парата отива директно към екрана.
- Не го поставяйте в близост до устройства, генериращи топлина или влага.
- Не го поставяйте на място, където този продукт ще бъде изложен на пряка слънчева светлина.
- Не го поставяйте в среда със запалими газове.
- Не поставяйте на места, където има наличие на корозивни газове (например серен диоксид, водороден сулфид, азотен диоксид, хлор, амоняк и озон).
- Не поставяйте на места, където има наличие на прах или компоненти, усиливащи корозията в атмосферата (например натриев хлорид и сяра), проводими метали и т.н.



### **За да избегнете опасността от задушаване, дръжте найлоновите опаковки далече от бебета и деца.**

### **Използвайте приложения захранващ кабел и го свържете към стандартния контакт за вашата страна.**

Не забравяйте, че трябва да се спазва номиналното напрежение на захранващия кабел. Ако не спазите това изискване, това може да предизвика пожар или токов удар.

Захранване: 100–120/200–240 V променлив ток 50/60 Hz




## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**За да изключите захранващия кабел, хванете щепсела здраво и дръпнете.**

При издърпване кабелът може да се повреди и това може да доведе до пожар или токов удар.



OK



**Оборудването трябва да бъде свързано към заземен контакт.**

Ако не спазите това изискване, това може да предизвика пожар или токов удар.



**Използвайте правилното напрежение.**

- Устройството е предназначено за употреба само под определено напрежение. Свързването към друго напрежение, а не към посоченото в „Инструкциите за употреба“, може да причини пожар, токов удар или повреда на оборудването.  
Захранване: 100–120/200–240 V променлив ток 50/60 Hz
- Не претоварвайте електрическата мрежа, тъй като това може да доведе до пожар или токов удар.

**Използвайте внимателно захранващия кабел.**

- Не поставяйте кабела под уреда или под други тежки предмети.
- Не дърпайте или връзвайте кабела.



Ако захранващият кабел се повреди, не го използвайте. Използването на повреден кабел може да причини пожар или токов удар.

**За електрическа безопасност не свързвайте или изключвате захранващия кабел в присъствието на пациенти.**

**Никога не пипайте щепсела и захранващия кабел, ако те започнат да пращят.**



Докосването им може да причини токов удар.

**За закрепване на стойката с ръка, моля, направете справка с ръководството на потребителя и инсталирайте устройството безопасно.**

Ако не го направите може устройството да остане незакрепено, което може да доведе до нараняване или до повреда на оборудването. Преди инсталация се уверете, че бюрото, стените и други обекти, за които може да е фиксирана стойката, имат необходимата механична якост. Когато устройството бъде изпуснато, моля, попитайте местния представител на EIZO за съвет. Не продължавайте да използвате повредено устройство. Използването на повредено устройство може да причини пожар или токов удар. Когато поставите отново наклонената стойка, моля, използвайте същите винтове и ги затегнете здраво.

**Не докосвайте повреден LCD панел директно с голи ръце.**



Течният кристал, който може да изтече от панела, е отровен, ако попадне в очите или в устата. Ако част от кожата или тялото влезе в контакт с панела, моля, изплакнете обилно.

Ако в резултат имате някакви физически симптоми, моля, консултирайте се с лекар.

**Подсветката на луминесцентните лампи съдържа живак (продуктите, които имат светодиодни подсветки, не съдържат живак), изхвърлете в съответствие с местните, регионални или национални закони.**

Излагането на прост живак може да доведе до въздействия върху нервната система, включително треперене, загуба на памет и главоболие.



## ВНИМАНИЕ

### Бъдете внимателни при пренасяне на устройството.

Изключете захранващия кабел и кабелите при преместване на уреда. Местенето на уреда със закачен кабел е опасно.

Може да причини нараняване.

### Носете или поставяйте устройството в съответствие с точно определените методи.

- Когато пренасяте уреда, хванете и дръжте здраво, както е показано на илюстрацията по-долу.
- Един човек не трябва да разопакова и носи уреда сам, тъй като е обемен и тежък.

Изпускането на уреда може да предизвика нараняване или да доведе до повреда на оборудването.



### Не блокирайте вентилационните отвори по корпуса.



- Не поставяйте никакви предмети върху вентилационните отвори.
- Не инсталирайте устройството в затворено пространство.
- Не използвайте уреда легнал или на обратно.

Блокирането на вентилационните отвори предотвратява правилното движение на въздуха и може да доведе до пожар, токов удар или повреда на оборудването.

### Не пипайте щепсела с мокри ръце.



Това може да доведе до токов удар.

### Използвайте леснодостъпен контакт.

Това ще гарантира, че можете да изключете захранващия кабел бързо в случай на проблем.

### Периодично почиствайте областта около щепсела.

Прах, вода или мазнина по щепсела може да предизвикат пожар.

### Изключете уреда от контакта, преди да го почистите.

Почистването на уреда, докато е включен в захранването, може да доведе до токов удар.

### Ако имате намерение да оставите за дълъг период устройството, без да го използвате, извадете щепсела от контакта, след като го изключите за безопасност и пестене на енергия.

### Този продукт е подходящ само за използване около пациента, но не и за контакт с него.

# Бележка за този монитор

---

Този продукт е предназначен да се използва за показване и разглеждане на цифрови изображения за преглед, анализ и диагностика от обучени здравни специалисти, включително за стандартна и многокадрова цифрова мамография. Той е разработен конкретно за приложение в томосинтеза на млечните жлези.

---

Този продукт е настроен специално за работа в района, където първоначално е доставен. Ако продуктът се използва извън района, той може да не работи според указаното в спецификациите.

---

Този продукт може да не е под гаранция за цели, различни от тези, описани в това ръководство.

---

Спецификациите, отбелязани в настоящото ръководство, са приложими само когато се използват следните неща:

- захранващите кабели, предоставени с този продукт;
  - сигналните кабели, определени от нас.
- 

Използвайте само допълнителни продукти, произведени или определени от нас, с този продукт.

---

Отнема около 30 минути да се стабилизира работата на електрическите компоненти. Моля, изчакайте 30 минути или повече, след като захранването на монитора е включено или мониторът се е възстановил от енергоспестяващ режим, и след това настройте монитора.

---

Отнема няколко минути качеството на изображението да достигне приемливо ниво. Моля, изчакайте няколко минути или повече, след като захранването на монитора е включено или мониторът се е възстановил от енергоспестяващ режим, и след това преглеждайте изображения за диагностика.

---

Мониторите следва да са настроени на най-ниска яркост, за да се намалят промените в яркостта, причинени от продължителна употреба, и да се съхрани стабилността на дисплея. Периодично извършвайте калибрация и тест за непроменливост (включително проверка на скалата на сивото) (обърнете се към „Контролиране качеството на монитора“ в ръководството за инсталация).

---

Когато изображението на экрана се смени, след като дълго време е показвало едно и също изображение, може да се появи сянка. Използвайте скрийнсейвъра или функцията за пестене на енергия, за да избегнете показването на едно и също изображение за продължително време.

---

Ако поставите продукта върху маса с лаково покритие съществува рисък цветното покритие да полепне отдолу на стойката поради структурата на каучука. Преди употреба огледайте повърхността на масата.

---

Периодичното почистване е препоръчително, за да се запази мониторът да изглежда като нов и да се удължи животът му (вижте „[Почистване](#)“ (страница 8)).

---

Екранът може да има дефектни пиксели или малък брой светли точки. Това се дължи на характеристики на самия панел и не е свързано с неизправност на продукта.

---

Подсветката на LCD панела има фиксиран живот. Когато екранът започне да потъмнява или да трепти, моля, свържете се с местния представител на EIZO.

---

Не натискайте върху панела или силно по ръба на рамката, тъй като това може да доведе до неизправност на дисплея, като например модели на смущения и т.н. Ако има постоянен натиск, прилаган върху панела, това може да влоши или да повреди панела. (Ако останат следи от натиск върху панела, оставете монитора с черен или бял экран. Симптомът може да изчезне.)

---

---

Не драскайте или натискайте панела с остри предмети, тъй като това може да доведе до повреда на панела.  
Не се опитвайте да го бършете с тъкани, тъй като това може да повреди панела.

---

Когато мониторът е студен и бъде внесен в помещение, където стайната температура се покачва бързо, може да се появи кондензация по вътрешната и външната му страна. В този случай не включвате монитора. Вместо това изчакайте кондензацията да изчезне, в противен случай може да причини повреда на монитора.

---

## Почистване

### Внимание

- Химикали, като алкохол и антисептичен разтвор, може да причинят гланциране, потъмняване и избледняване на корпуса или на панела, а също и влошаване на качеството на изображението.
- Никога не използвайте разредител, бензин, восък и абразивни препарати, които могат да повредят корпуса на монитора или панела.

### Бележка

- По избор се препоръчва ScreenCleaner за почистване на корпуса и повърхността на панела.

Петната по корпуса и повърхността на панела могат да бъдат премахнати, като се навлажни част от мек парцал с вода.

## За да използвате монитора удобно

- Прекалено тъмен или ярък еcran може повлияе на вашите очи. Настройте яркостта на монитора според условията на обкръжаващата среда.
- Взирането в монитора продължително време измаря очите. Почивайте по 10 минути на всеки час.

# СЪДЪРЖАНИЕ

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ .....</b>                                      | <b>3</b>  |
| <b>ВАЖНО .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>Бележка за този монитор .....</b>                              | <b>7</b>  |
| Почистване .....  | 8         |
| За да използвате монитора удобно .....                            | 8         |
| <b>СЪДЪРЖАНИЕ .....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>Глава 1 Въведение .....</b>                                    | <b>10</b> |
| 1-1. Характеристики .....   | 10        |
| 1-2. Съдържание на пакета .....                                   | 11        |
| 1-3. EIZO LCD Utility Disk.....                                   | 11        |
| ● Съдържание на диска и общ преглед<br>на софтуера.....           | 11        |
| ● Използване на RadiCS LE/<br>ScreenManager Pro for Medical ..... | 11        |
| 1-4. Контрол и функции .....                                      | 12        |
| <b>Глава 2 Настройване .....</b>                                  | <b>13</b> |
| 2-1. Съвместими разделителни<br>способности.....                  | 13        |
| 2-2. Свързващи кабели .....                                       | 13        |
| 2-3. Коригиране на височината на екрана<br>и ъгъла .....          | 15        |
| <b>Глава 3 Отстраняване на неизправности ....</b>                 | <b>16</b> |
| <b>Глава 4 Спецификации .....</b>                                 | <b>18</b> |
| <b>Глава 5 Речник .....</b>                                       | <b>20</b> |
| <b>Приложение .....</b>   | <b>21</b> |
| Търговска марка .....   | 21        |
| Лиценз .....  | 21        |
| Медицински стандарт .....   | 22        |
| Информация за EMC .....   | 23        |

# Глава 1 Въведение

Благодарим Ви, че избрахте мноохромния LCD монитор на EIZO.

## 1-1. Характеристики

- 21,3 инча
- Поддържа разделителна способност от 5 мегапиксела (портретно: 2048 × 2560 точки (X × B))
- Използва висококонтрастен панел (1200:1).  
Позволява показването на отчетливи изображения.
- Приложим за DisplayPort (приложим за 8-битов до 10-битов, неприложим за аудиосигнали)
- Функцията Hybrid Gamma автоматично идентифицира областта за показване на медицинските и други изображения на един и същ екран и показва състоянието на всяко зададено състояние.
  - \*1 Идентификацията може да е неуспешна в зависимост от показаното изображение. Трябва да бъде проверен софтуерът, който трябва да се използва. За проверка вижте ръководството за инсталација (на CD-ROM).
- Функцията RadiCS SelfQC и вграденият сензор отпред позволяват на потребителя да извършва калибриране и проверка на сивата гама на монитора независимо.  
Вижте ръководството за инсталација (на CD-ROM).
- \*2 Когато протекторът на панела (RP-901) е поставен, вграденият преден сензор не може да се използва.
- Функцията CAL Switch позволява на потребителя да избере режима на дисплея, оптимален за показваното изображение.
  - ALT режимът регулира яркостта според околната осветеност.
  - Най-подходящият режим за калибриране  
Вижте ръководството за инсталација (на CD-ROM).
- Възможност за избор на съвместим с DICOM ([страница 20](#)) Част 14 еcran.
- Включен е софтуерът за контрол на качеството „RadiCS LE“, използван за калибриране на монитора и управление на историята.  
Вижте „[1-3. EIZO LCD Utility Disk](#)“ ([страница 11](#)).
- Включен е софтуерът „ScreenManager Pro for Medical“ за регулиране на экрана чрез мишка и клавиатура.  
Вижте „[1-3. EIZO LCD Utility Disk](#)“ ([страница 11](#)).
- Поддържа се режимът Frame Synchronous (24,5 до 25,5 Hz (DVI само входен сигнал), 49 до 51 Hz)
- Функция за пестене на енергия  
Този продукт е снабден с функция за пестене на енергия.
  - 0 W консумация на енергия, когато захранването е изключено.  
Снабден с главен прекъсвач на захранването.  
Когато не се изисква монитор, захранването може да бъде прекъснато, като се използва главният прекъсвач на захранването.
  - Сензор за присъствие  
Сензорът от предната страна на монитора засича движението на човек. Когато човекът се отдалечи от монитора, мониторът преминава автоматично към режим на пестене на енергия и не показва изображения на экрана. По този начин функцията намалява консумацията на енергия.  
Вижте ръководството за инсталација (на CD-ROM).
- Дълъг живот на LED подсветката и на LCD панела
- Вграден сензор за околна светлина  
Сензорът за околна светлина може да измери стайната осветеност в луксове. В зависимост от околната среда понякога сензорът показва различни стойности от тези, отчетени от отделно устройство за измерване на осветеност.  
Вграденият сензор за околната светлина се използва в режима ALT или когато измерването е задействано от операция на потребителя в съответното меню на софтуера за контрол на качеството „RadiCS/RadiCS LE“. За повече информация за измерената стойност и как да се осъществи измерване вижте ръководството на потребителя на RadiCS/RadiCS LE (на CD-ROM).
- Показва защитено с HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) съдържание (само през DisplayPort).

#### **Внимание**

- Високата температура или високата влажност на околната среда може да се отразят на точността на измерването на вградения преден сензор. Ние препоръчваме съхраняването и използването на монитора при условията по-долу.
  - Температура до 30 °C или по-малко.
  - Влажност 70 % или по-малко
- Избягвайте съхранението и използването на сензора на места, където може да бъде изложен на пряка слънчева светлина.


## **1-2. Съдържание на пакета**

Уверете се, че всеки от следните елементи е включен в опаковъчната кутия. Ако някой от елементите липсва или е повреден, свържете се с местния представител на EIZO.

#### **Бележка**

- Запазете опаковъчната кутия и материалите за преместване или транспортиране на монитора в бъдеще.

- Монитор
- Захранващ кабел



- USB кабел: UU300
- EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- Инструкции за употреба (това ръководство)

- Кабел за цифрови сигнали:  
DisplayPort – DisplayPort (PP300)
- Кабел за цифрови сигнали: DVI-D – DVI-D  
(Dual Link) (DD300DL)

## **1-3. EIZO LCD Utility Disk**

„EIZO LCD Utility Disk“ (CD-ROM) е предоставен с този продукт. Таблицата по долу показва съдържанието на диска и общ преглед на софтуерните програми.

### **● Съдържание на диска и общ преглед на софтуера**

Дискът включва приложни софтуерни програми за настройка и ръководство за инсталација. Вижте файла Readme.txt на диска за процедурите по стартиране на софтуера или за достъп до файлове.


| Съдържание  | Общ преглед   |
|---|---|
| Файл Readme.txt                                       |   |
| RadiCS LE<br>(за Windows)                             | Софтуер за контрол на качеството за калибриране на монитора и управление на историята на калибриране. |
| ScreenManager Pro for Medical<br>(за Windows)         | Софтуер за настройване на екрана чрез мишката и клавиатурата.   |
| Ръководство за инсталација на този монитор (PDF файл) |   |
| „Инструкции за употреба“ на този монитор (PDF файл)   |   |

### **● Използване на RadiCS LE/ScreenManager Pro for Medical**

За инсталация и употреба на „RadiCS LE/ScreenManager Pro for Medical“ направете справка с ръководството за потребителя на диска.

Когато използвате този софтуер, трябва да свържете монитора с компютъра с предоставения USB кабел. За повече информация вижте ръководството за инсталација (на CD-ROM).

## 1-4. Контрол и функции



|   |  |
|---|--|
| <b>1. Сензор за присъствие</b>                | Засича движението на човек пред монитора.  |
| <b>2. Бутон MODE</b>                          | Превключване в режим CAL Switch.   |
| <b>3. Бутон RETURN</b>                        | Отменя настройката/корекцията и излиза от менюто за настройка.   |
| <b>4. Бутон ▼▲</b>                            | Осигурява избор на меню, както и регулиране и настройка на функция.  |
| <b>5. Бутон ENTER</b>                         | Показва менюто за настройка, определя елемент от екрана на менюто и запазва коригираните стойности.  |
| <b>6. Бутон ⏪</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Включва или изключва захранването.</li> <li>• Показва работното състояние на монитора.</li> </ul> <p>Зелено: работещ, оранжево: режим за пестене на енергия, изключено: захранване включено/изключено</p> |
| <b>7. Сензор за околната светлина</b>         | Измерва околната осветеност.   |
| <b>8. Вграден преден сензор (тип плъзгач)</b> | Използва се за калибиране на нивата на сивото.   |
| <b>9. Главен прекъсвач на захранването</b>    | Включва или изключва главното захранване.  |
| <b>10. Захранващ конектор</b>                 | Свързва захранващия кабел.   |
| <b>11. PS/2 конектор</b>                      | Използва се за поддръжка. Не използвайте за други цели. Това може да доведе до неизправност на монитора.   |
| <b>12. Конектор за входящия сигнал</b>        | DVI-D конектор   |
| <b>13. Конектор за входящия сигнал</b>        | Конектор за DisplayPort  |
| <b>14. USB входящ порт</b>                    | Свързва USB кабела за използване на софтуера, който се нуждае от USB връзка, или за използване на функцията USB Hub.   |
| <b>15. USB изходящ порт</b>                   | Свързва периферни USB устройства.  |
| <b>16. Слот за заключване за защита</b>       | Отговаря на системата за сигурност на Kensington MicroSaver.   |
| <b>17. Стойка</b>                             | Използва се за коригиране на височината и ъгъла на екрана на монитора.   |
| <b>18. Държач на кабела</b>                   | Покрива кабелите на монитора.  |

\*1 За инструкции за употреба вижте ръководството за инсталиране (на CD-ROM).

## Глава 2 Настройване

### 2-1. Съвместими разделителни способности

Мониторът поддържа следните разделителни способности.

√ : Поддържани

| Раздели-<br>телна спо-<br>собност | Приложим<br>сигнал | честота<br>на верти-<br>кално ска-<br>ниране | Точков<br>часов-<br>ник | DVI             |                 | DisplayPort    |               | SDG <sup>*1</sup> |
|-----------------------------------|--------------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|
|                                   |                    |  |                         | Порт-<br>ретно  | Пейзаж-<br>но   | Порт-<br>ретно | Пейзаж-<br>но | Порт-<br>ретно    |
| 720 × 400                         | VGA TEXT           | 70 Hz  | 290<br>MHz<br>(Макс.)   | √               | √               | √              | √             | √                 |
| 640 × 480                         | VGA                | 60 Hz  |                         | √               | √               | √              | √             | √                 |
| 800 × 600                         | VESA               | 60 Hz  |                         | √               | √               | √              | √             | √                 |
| 1024 × 768                        | VESA               | 60 Hz  |                         | √               | √               | √              | √             | √                 |
| 1280 × 1024                       | VESA               | 60 Hz  |                         | √               | √               | √              | √             | √                 |
| 1600 × 1200                       | VESA               | 60 Hz  |                         | √               | √               | √              | √             | √                 |
| 2560 × 2048                       | VESA CTV           | 50 Hz  |                         | -               | √ <sup>*2</sup> | -              | √             | -                 |
| 2048 × 2560                       | VESA CTV           | 50 Hz  |                         | √ <sup>*2</sup> | -               | √              | -             | -                 |
| 2560 × 2048                       | VESA CTV           | 25 Hz  |                         | -               | √               | -              | -             | -                 |
| 2048 × 2560                       | VESA CTV           | 25 Hz  |                         | √               | -               | -              | -             | -                 |
| 2048 × 2560                       | SDG                | 25 Hz  |                         | -               | -               | -              | -             | √                 |

\*1 За показване е необходима поддържана графична карта.

\*2 Dual Link

### 2-2. Свързващи кабели

#### Внимание

- Проверете дали мониторът и компютърът са изключени.
- Когато заменяте текущия монитор с този монитор, не забравяйте да промените настройките на компютъра на разделителната способност и честотата на вертикално сканиране на такива, които са налице за този монитор. Вижте таблицата за съвместимите разделителни способности (на гърба на началната страница), преди да свържете компютъра.

#### Бележка

- При свързване на няколко компютъра към този продукт вижте инструкциите за инсталация (на CD-ROM).


#### 1. Завъртете экрана на монитора на 90° по посока на часовниковата стрелка.

Пейзажното разположение е ориентацията на монитора по подразбиране. Завъртете экрана на монитора на деветдесет градуса до портретна позиция, преди да го инсталирате.

#### 2. Свържете сигналните кабели към конекторите за входния сигнал и към компютъра.


Проверете формата на конекторите и свържете кабелите.

След като свържете сигналните кабели, затегнете винтовете на конекторите, за да закрепите съединителя.



**3. Включете захранващия кабел към контакта и захранващия конектор за монитора.**

**4. Свържете USB кабела, когато използвате RadiCS LE или ScreenManager Pro for Medical.**



**5. Натиснете ⏪, за да включите монитора.**

Индикаторът за захранване на монитора светва в зелено.

**6. Включете компютъра.**

Появява се изображението на екрана.

ИАко не се появи изображение, вижте „Глава 3 Отстраняване на неизправности“ (page 16) за допълнителните указания.


#### **Внимание**

- Изключете монитора и компютъра, след като ги използвате.
- За максимално пестене на енергия е препоръчително да изключите от бутона за включване. С изключването на захранването или с изключването на кабела от захранването напълно се изключва захранването към монитора.

## 2-3. Коригиране на височината на екрана и ъгъла

---

Задръжте левия и десния край на монитора с две ръце и настройте височината на екрана, наклонете и завъртете екрана за създаване на най-добри условия за работа.




---

### Внимание

- Уверете се, че кабелите са правилно свързани.
-

# Глава 3 Отстраняване на неизправности

Ако проблемът все още остава след прилагането на предложените мерки, свържете се с местния представител на EIZO.

| Проблем   | Възможна причина и решение  |
|---|---|
| <p><b>1. Няма снимка</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Светлинният индикатор не свети.</li><li>Светлинният индикатор свети в оранжево и зелено.</li><li>Светлинният индикатор премигва в оранжево и зелено.</li></ul>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Проверете дали захранващият кабел е свързан правилно.</li><li>Включете от главния прекъсвач на захранването.</li><li>Натиснете .</li><li>Изключете от главния прекъсвач и включете пак след няколко минути.</li><li>Включете входния сигнал. За подробности вижте ръководството за инсталација (на CD-ROM).</li><li>Преместете мишката или натиснете бутон от клавиатурата.</li><li>Проверете дали компютърът е включен.</li><li>Когато сензорът за присъствие е в положение „Auto“ или „Manual“, мониторът може да е преминал в режим на пестене на енергия. Приближете се до монитора.</li><li>Изключете от главния прекъсвач и включете пак.</li><li>Устройството, което е свързано чрез DisplayPort, има проблем. Решете проблема, изключете монитора и го включете отново. Вижте ръководството на потребителя за повече информация.</li></ul> |
| <p><b>2. Появява се съобщението по-долу.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Това съобщение се появява, когато няма входящ сигнал.<br/>Например:</li></ul> | <p>Това съобщение се появява, когато сигналът не е въведен правилно дори когато устройството работи правилно.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Съобщението, показвано вляво, може да се появи, защото някой компютър не извежда сигнала веднага след като е бил включен.</li><li>Проверете дали компютърът е включен.</li><li>Проверете дали сигналният кабел е свързан правилно.</li><li>Включете входния сигнал. За подробности вижте ръководството за инсталација (на CD-ROM).</li></ul>  |

## Таблица с кодове за грешки

| Код за грешка | Описание   |
|---------------|--|
| 0***          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Грешки, които се появяват по време на самостоятелното калибриране</li> </ul>  |
| 1***          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Грешки, които се появяват по време на проверка на нивата на сивото</li> </ul>   |
| *1**          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Грешки, които се появяват по време на DICOM</li> </ul>  |
| *2**          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Грешки, които се появяват по време на CAL1</li> </ul>   |
| *3**          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Грешки, които се появяват по време на CAL2</li> </ul>   |
| **10          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Максималната яркост на продукта може да бъде по-ниска от целевата яркост.</li> <li>Намалете целевата яркост.</li> </ul>   |
| **11          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Максималната яркост на продукта може да бъде по-висока от целевата яркост.</li> <li>Увеличете целевата яркост.</li> </ul>   |
| **34          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Сензорът може да не се е задействал по време на калибрирането или в него може да е проникнала светлина.</li> <li>Изключете от захранването, изчакайте за няколко минути, преди да го включите отново, и след това изпълнете отново самостоятелното калибриране/проверката на нивата на сивото.</li> </ul> |
| **61          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Сензорът може да не се е задействал.</li> <li>Проверете дали има някакъв чужд предмет в близост до него.</li> <li>Изпълнете отново самостоятелното калибриране/проверката на нивата на сивото.</li> </ul>   |
| **95          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Условията за изпълнение на самостоятелно калибриране/проверка на нивата на сивото може да не са подходящи.</li> <li>Проверете условията за изпълнение и ги нулирайте, ако е необходимо.</li> </ul>  |


## Глава 4 Спецификации

|   |                                   |   |  |
|---|-----------------------------------|---|--|
| LCD Панел                                     | Размер                            | 21,3-инчов (540 mm)   |  |
|   | Тип                               | TFT монохромен LCD, LED подсветка   |  |
|   | Обработка на повърхността         | Без блясък  |  |
|   | Твърдост на повърхността          | 2H  |  |
|   | Ъгли на видимост                  | Хоризонтално 176°, вертикално 176° (CR≥10)  |  |
|   | Размер на точките                 | 0,165 mm  |  |
|   | Време за отговор                  | Черно-бяло-черно: прибл. 25 ms  |  |
| Честота на хоризонтално сканиране             |                                   | 31–135 kHz  |  |
| Честота на вертикално сканиране               |                                   | DVI:  | 24–61 Hz (прогресивна развивка)<br>(VGA TEXT: 69 до 71 Hz, QSXGA (2048 × 2560):<br>24 до 51 Hz)  |
|   |                                   | DisplayPort:  | 49–61 Hz (прогресивна развивка)<br>(VGA TEXT: 69 до 71 Hz, QSXGA (2048 × 2560):<br>49 до 51 Hz)  |
| Разделителна способност                       |                                   | 5 мегапиксела (портретна ориентация: 2048 точки × 2560 линии<br>(X × B))  |  |
| Макс. точков часовник                         |                                   | 290 MHz   |  |
| Гами на сивото на дисплея                     |                                   | 1024 стъпки от 16 369 стъпки  |  |
| Препоръчителна яркост                         |                                   | 500 cd/m <sup>2</sup>   |  |
| Област на показване (X × B)                   |                                   | 337,9 mm (13,30 инча) × 422,4 mm (16,63 инча)<br>(портретна ориентация)   |  |
| Захранване                                    |                                   | 100–120 V променлив ток ±10 %, 50/60 Hz 1,1–0,9 A<br>200–240 V променлив ток ±10 %, 50/60 Hz 0,6–0,5A           |  |
| Консумация на енергия                         | При включен екран                 | 108 W или по-малко  |  |
|   | Режим за пестене на енергия       | 0,7 W или по-малко  | (когато само DVI сигналните конектори са свързани, няма свързано USB устройство, „Input Selection“ е с настройка „Manual“, „DC5V Output“ е с настройка „Off“, а „DP Power Save“ е с настройка „On“.) |
|   | Изключен                          | 0,5 W или по-малко  | (когато не е свързано USB устройство, „DC5V Output“ е с настройка „Off“, а „DP Power Save“ е с настройка „On“)   |
|   | Изключване от главното захранване | 0 W   |  |
| Конектори за входящия сигнал                  |                                   | DVI-D конектор  |  |
|   |                                   | Конектор за DisplayPort (Standard V1.1a, приложим за HDCP)  |  |
| Система за пренос на цифров сигнал (DVI)      |                                   | TMDS (Single Link / Dual Link)  |  |
| Plug & Play                                   |                                   | Цифров (DVI-D): VESA DDC 2B / EDID структура 1.3<br>Цифров (DisplayPort): VESA DisplayPort / EDID структура 1.4 |  |
| Размери (широкина) × (височина) × (дълбочина) | Основен модул                     | 388 mm (15,3 инча) × 512–595 mm (20,2–23,4 инча) × 245,5 mm (9,7 инча)  |  |
|   | Основен модул (без стойка)        | 388 mm (15,3 инча) × 496 mm (19,5 инча) × 99 mm (3,9 инча)  |  |
| Маса  | Основен модул                     | Приблизително 11,5 kg (25,4 lbs.)   |  |
|   | Основен модул (без стойка)        | Приблизително 8,8 kg (19,4 lbs.)  |  |
| Подвижна гама                                 | Сгъната стойка                    | Наклон:   | Възходящо 30°, надолу 0°   |
|   |                                   | Въртене:  | 344°   |
|   |                                   | Регулируема височина:   | 174 mm (Наклон: 30°),<br>83 mm (Наклон: 0°)  |
|   |                                   | Завъртане:  | 90° (обратно на часовниковата стрелка за портретно показване)  |

|                           |                        |  |   |
|---------------------------|------------------------|--|---|
| Условия на околната среда | Температура            | При работа:  | 0 °C до 35 °C (32 °F до 95 °F)                      |
|                           | Влажност               | При работа:  | -20 °C до 60°C (-4 °F до 140 °F)                    |
|                           |                        | Транспорт/съхранение:                                  | 20 % до 80 % относителна влажност (без кондензация) |
| Налягане на въздуха       | При работа:            | 10 % до 90 % относителна влажност (без кондензация)    |   |
|                           | Транспорт/съхранение:  | 700 hPa до 1060 hPa                                    |   |
| USB                       | Стандартно             | USB ревизия на спецификацията 2.0                      |   |
|                           | Порт                   | Входящ порт x 1, изходящ порт x 2                      |   |
|                           | Скорост на комуникация | 480 Mbps (високо), 12 Mbps (пълно)<br>1,5 Mbps (слабо) |   |
|                           | Захранващ ток          | Ниска мощност: Максимално 500 mA/1 на порт             |   |

## Външни размери

Единица: mm (инч)



## Аксесоари

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Комплект за калибиране         | EIZO „RadiCS UX1“ версия 4.1.4 или по-нова<br>EIZO „RadiCS Version Up Kit“ версия 4.1.4 или по-нова |
| Network QC Management Software | EIZO „RadiNET Pro“ версия 4.1.4 или по-нова   |
| Комплект за почистване         | EIZO „ScreenCleaner“  |

За най-новата информация относно аксесоарите и информация за най-новите съвместими графични карти вижте нашия уеб сайт.

<http://www.eizoglobal.com>

# Глава 5 Речник

## DDC (Display Data Channel)

VESA осигурява стандартизация за интерактивното предаване на информацията за настройка и др. между компютъра и монитора.

## DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine)

Стандартът DICOM е разработен от Американския колеж по радиология и Националната асоциация на производителите на електрически уреди в САЩ.

Връзката със съвместимо с DICOM устройство прави възможно прехвърлянето на медицински изображения и информация. Документът в част 14 от DICOM дефинира цифровото показване на медицински изображения в сивата гама.

## DisplayPort

DisplayPort е цифров аудио-видео интерфейс от следващо поколение, който позволява свързване с компютър, аудиоустройства, устройства за образна диагностика и др. с монитора. Един кабел може да прехвърля звук с изображения.

## DVI (Digital Visual Interface)

DVI е стандарт за цифров интерфейс. DVI позволява директно предаване на цифрови данни от компютъра без загуби.

Той взаимства системата за предаване TMDS и DVI конектори. Има два вида DVI конектори.

Единият е DVI-D конектор само за входящ цифров сигнал. Другият е DVI-I конектор както за цифрови, така и за аналогови входящи сигнали.

## DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)

DVI DMPM е функция за пестене на енергия на цифровия интерфейс. „Monitor ON (operating mode)“ и „Active Off (power saving mode)“ са крайно необходими за DVI DMPM при режим на захранване на монитора.

## HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)

Система за кодиране на цифрови сигнали, разработена за защита от копиране на цифровото съдържание, като видео, музика и т.н.

Това помага да се предава цифрово съдържание безопасно, като се кодира изпратеното чрез DVI или HDMI конектор съдържание при изхода и се декодира при входа.

Цифровото съдържание не може да бъде възпроизведено, ако и двете устройства на входа и изхода не са приложими за HDCP система.

## Разделителна способност

LCD панелът се състои от множество пиксели със специфични размери, които са осветени, за да образуват изображенията. Този монитор се състои от хоризонтални 2048 пиксели и 2560 вертикални пиксели. При разделителна способност  $2048 \times 2560$  (портретно) и  $2560 \times 2048$  (пейзажно) всички пиксели са осветени като на цял еcran (1:1).

## TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)

Система за предаване на сигнали за цифров интерфейс.

# Приложение

## Търговска марка

Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и емблемата на HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing, LLC в САЩ и в други държави.

Емблемата за DisplayPort Compliance и VESA са регистрирани търговски марки на Асоциацията за стандарти за видеоелектроника.

Acrobat, Adobe, Adobe AIR и Photoshop са регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и други държави.

AMD Athlon и AMD Opteron са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc.

Apple, ColorSync, eMac, iBook, iMac, iPad, Mac, MacBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook и QuickTime са регистрирани търговски марки на Apple Inc.

ColorMunki, Eye-One и X-Rite са регистрирани търговски марки или търговски марки на X-Rite Incorporated в САЩ и/или в други държави.

ColorVision и ColorVision Spyder2 са регистрирани търговски марки на DataColor Holding AG в САЩ. Spyder3 и Spyder4 са търговски марки на DataColor Holding AG.

ENERGY STAR е регистрирана търговска марка на американската Агенция за защита на околната среда в САЩ и в други държави.

GRACoL и IDEAlliance са регистрирани търговски марки на International Digital Enterprise Alliance.

NEC е регистрирана търговска марка на NEC Corporation.

PC-9801 и PC-9821 са търговски марки на NEC Corporation.

NextWindow е регистрирана търговска марка на NextWindow Ltd.

Intel, Intel Core и Pentium са регистрирани търговски марки на Intel Corporation в САЩ и в други държави.

PowerPC е регистрирана търговска марка на International Business Machines Corporation.

PlayStation е регистрирана търговска марка на Sony Computer Entertainment Inc.

PSP и PS3 са търговски марки на Sony Computer Entertainment Inc.

RealPlayer е регистрирана търговска марка на RealNetworks, Inc.

TouchWare е търговска марка на 3M Touch Systems, Inc.

Windows, Windows Media, Windows Vista, SQL Server и Xbox 360 са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и в други държави.

YouTube е търговска марка на Google Inc.

Firefox е регистрирана търговска марка на Mozilla Foundation.

Kensington и MicroSaver са търговски марки на ACCO Brands Corporation.

EIZO, емблемата на EIZO, ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, RadiNET, Raptor и ScreenManager са регистрирани търговски марки на EIZO Corporation в Япония и други държави.

ColorNavigator, EcoView NET, EIZO EasyPIX, EIZO ScreenSlicer, i•Sound, Screen Administrator и UniColor Pro са търговски марки на EIZO Corporation.

Всички други имена на компании и продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици.

## Лиценз

Заобленият, удебелен готически шрифт, проектиран от Ricoh, се използва за показване на символите на този продукт.

## **Медицински стандарт**

- Трябва да бъде гарантирано, че крайната система е в съответствие с изискването на IEC60601-1-1.
- Захранващото оборудване може да излъчва електромагнитни вълни, които могат да повлият, ограничат или да доведат до повреда на монитора. Инсталирайте оборудването в контролирана среда, където подобни ефекти ще бъдат избегнати.

### **Класификация на оборудването**

- Вид защита срещу токов удар: Клас I
- EMC клас: EN60601-1-2:2015 Група1 Клас В
- Класификация на медицинското изделие (Директива 93/42/EИО относно медицинските изделия):  
Клас I
- Режим на работа: Постоянен
- IP Клас: IPX0

# Информация за EMC

Сериите продукти RadiForce предоставят подходящи работни характеристики за показване на изображения.

## Среда за използване по предназначение

Сериите продукти RadiForce са предназначени за използване в заведения за медицински услуги като клиники и болници.

Следните места не са подходящи за използване на серията продукти RadiForce:

- Домашна среда за медицински услуги
- В близост до радиочестотно хирургическо оборудване като електрохирургически ножове
- В близост до терапевтично оборудване, работещо на къси вълни.
- Екранирани за радиочестоти помещения за медицински системи за МРТ
- В екранирани места за специализирани приложения
- Монтирани в автомобили, включително в коли за бърза помощ.
- Други специализирани места

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продуктите от серията RadiForce изискват специални предпазни мерки в отношение на EMC и се нуждаят от инсталација. Трябва внимателно да прочетете информацията за EMC и раздела „ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ“ в този документ, както и да спазвате следните указания, когато инсталирате и работите с продукта.

Продуктите от серията RadiForce не трябва да се използват в близост до или върху друго оборудване. Ако се налага използване в близост до или върху друго оборудване, уредите или системата трябва да се наблюдават, за да се потвърди нормалната им работа в конфигурацията, в която ще бъдат използвани.

Когато се използва портативно радиочестотно оборудване, дръжте го на 30 см (12 инча) или по-далече от която и да било част, включително кабелите на продукти от серията RadiForce. В противен случай може да се стигне до влошаване на работните характеристики на оборудването.

Всеки, който свързва допълнително оборудване към входящия или изходния сигнал, като конфигурира медицинска система, носи отговорност за това системата да отговаря на изискванията на IEC/EN60601-1-2.

Непременно използвайте кабелите, доставени с този продукт, или кабели, специфицирани от EIZO. Използването на кабели, различни от специфицираните или предоставените от EIZO за това оборудване, може да предизвика увеличени електромагнитни емисии или намалена електромагнитна устойчивост на това оборудване, както и неправилното му функциониране.

| Кабел                            | Кабели, предназначени за EIZO | Макс. дължина на кабел | Екраниране  | Феритна сърцевина     |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|
| Сигнален кабел (DisplayPort)     | PP300 / PP200                 | 3 m                    | Екраниран   | С феритна сърцевина   |
| Сигнален кабел (DVI-D)           | DD300DL / DD200DL             | 3 m                    | Екраниран   | С феритна сърцевина   |
| USB кабел                        | UU300 / MD-C93                | 3 m                    | Екраниран   | С феритна сърцевина   |
| Захранващ кабел (със заземяване) | -                             | 3 m                    | Неекраниран | Без феритна сърцевина |

## Технически спецификации

### Електромагнитни емисии

Продуктите от серията RadiForce са предназначени за използване в електромагнитната среда, посочена по-долу. Клиентът или потребителят на продукт от серията RadiForce трябва да се увери, че тя се използва в такава среда.

| Тест за емисии  | Съответствие | Електромагнитна среда – Указания  |
|---|--------------|---|
| Радиочестотни емисии CISPR11 / EN55011                          | Група 1      | Продуктите от серията RadiForce използват радиочестотна енергия само за вътрешното си функциониране.<br>По тази причина тяхните радиочестотни емисии са много слаби и не могат да причинят смущения в близко електронно оборудване.         |
| Радиочестотни емисии CISPR11 / EN55011                          | Клас В       | Продуктите от серията RadiForce са подходящи за използване във всяка вида обекти, включително в домашни условия, както и такива, пряко свързани с обществената мрежа с ниско напрежение, която захранва сгради, използвани за битови нужди. |
| Хармонични емисии IEC / EN61000-3-2                             | Клас D       |   |
| Колебания в напрежението / Емисии на трептене IEC / EN61000-3-3 | Съответства  |   |

### Електромагнитна устойчивост

Серията продукти RadiForce са били тествани при следните съвместими нива в съответствие с изискванията за тестване на професионална среда за професионални медицински заведения, специфицирани в IEC / EN60601-1-2. Клиентите и потребителите на продукти от серията RadiForce трябва да гарантират, че изделията от серията RadiForce се използват в следната среда:

| Тест за устойчивост  | Нива за тестване на професионална среда за медицински заведения  | Съвместимо ниво  | Електромагнитна среда – Указания   |
|--|--|--|--|
| Статично електричество (ESD) IEC / EN61000-4-2   | ±8 kV контактно статично електричество<br>±15 kV въздушно статично електричество   | ±8 kV контактно статично електричество<br>±15 kV въздушно статично електричество   | Подовете трябва да бъдат от дърво, бетон или керамични плочки. Ако подовете са покрити със синтетични материали, относителната влажност трябва да бъде поне 30 %.  |
| Преходно електричество / пакети импулси IEC / EN61000-4-4  | Електропроводи ±2 kV<br>±1 kV за входно/изходни линии  | Електропроводи ±2 kV<br>±1 kV за входно/изходни линии  | Качеството на захранването от електрическата мрежа трябва да бъде като това на типична търговска или болнична среда.   |
| Пренапрежение IEC / EN61000-4-5  | ±1 kV фаза към фаза<br>±2 kV фаза към земя   | ±1 kV фаза към фаза<br>±2 kV фаза към земя   | Качеството на захранването от електрическата мрежа трябва да бъде като това на типична търговска или болнична среда.   |
| Спадове, кратки прекъсвания и промени в напрежението на захранващите входни линии IEC / EN61000-4-11 | 0 % U <sub>T</sub> (100 % спад до U <sub>T</sub> ) 0,5 цикъла и 1 цикъл<br>70 % U <sub>T</sub> (30 % спад до U <sub>T</sub> ) 25 цикъла<br>0 % U <sub>T</sub> (100 % спад до U <sub>T</sub> ) 5 сек. | 0 % U <sub>T</sub> (100 % спад до U <sub>T</sub> ) 0,5 цикъла и 1 цикъл<br>70 % U <sub>T</sub> (30 % спад до U <sub>T</sub> ) 25 цикъла<br>0 % U <sub>T</sub> (100 % спад до U <sub>T</sub> ) 5 сек. | Качеството на захранването от електрическата мрежа трябва да бъде като това на типична търговска или болнична среда. Ако потребителят на продукт от серията RadiForce изисква непрекъсната работа по време на отпадания на захранването от електрическата мрежа, се препоръчва продуктът от серията RadiForce да се захранва от непрекъсваемо захранване или акумулатор. |
| Магнитни полета, причинени от честотата на захранващите напрежения IEC / EN61000-4-8                 | 30 A/m (50 / 60 Hz)  | 30 A/m   | Магнитните полета, причинени от честотата на захранването, трябва да бъдат на нива, характерни за типично място в търговска или болнична среда. По време на работа изделието трябва да се държи на разстояние най-малко 15 см от източника на магнитни полета, причинени от честотата на захранващите напрежения.  |

## Електромагнитна устойчивост

Серията продукти RadiForce са били тествани при следните съвместими нива в съответствие с изискванията за тестване на професионална среда за професионални медицински заведения, специфицирани в IEC / EN60601-1-2. Клиентите и потребителите на продукти от серията RadiForce трябва да гарантират, че изделията от серията RadiForce се използват в следната среда:

| Тест за устойчивост  | Нива за тестване на професионална среда за медицински заведения   | Съвместимо ниво      | Електромагнитна среда – Указания   |
|--|---|----------------------|--|
| Кондуктивни смущаващи въздействия причинени от радиочестотни полета IEC / EN61000-4-6        | 3 Vrms<br>150 kHz - 80 MHz<br><br>6 Vrms<br>ISM обхвати между 150 kHz и 80 MHz  | 3 Vrms<br><br>6 Vrms | Преносимо и мобилно радиочестотно оборудване не трябва да се използва по-близо до която и да е част на изделие от серията RadiForce, включително кабели, от препоръчително разстояние, изчислено по уравнение- то, приложимо за честотата на предавателя.<br><br>Препоръчителна дистанция<br>$d = 1,2\sqrt{P}$   |
| Излъчени радиочестотни полета IEC / EN61000-4-3  | 3 V/m<br>80 MHz - 2,7 GHz   | 3 V/m                | $d = 1,2\sqrt{P}$ , 80 MHz - 800 MHz<br>$d = 2,3\sqrt{P}$ , 800 MHz - 2,7 GHz<br><br>Където „P“ е максималната изходна мощност на предавателя във ватове (W) според производителя на предавателя и „d“ е препоръчителното разстояние в метри (m).<br><br>Силата на полетата на фиксираните радиочестотни предаватели е определена от електромагнитното проучване на мястото <sup>a)</sup> , трябва да бъде по-малко от нивото на съответствие във всеки честотен диапазон <sup>b)</sup> .<br><br>Могат да възникнат проблеми в близост до оборудването, отбелязани със следните символи. |
| Бележка 1  |   |                      |   |
| Бележка 2  |   |                      | При 80 MHz и 800 MHz важи високия честотен диапазон.   |
| Бележка 3  |   |                      | Указанията относно кондуктивни смущаващи въздействия, причинени от радиочестотни полета или от излъчени радиочестотни полета може да не са приложими във всички ситуации. Разпространението на електромагнитните вълни се влияе от абсорбцията и отражението от конструкции, предмети и хора.  |
| Бележка 4  |   |                      | ISM обхватите между 150 kHz и 80 MHz са 6,765 MHz до 6,795 MHz, 13,553 MHz до 13,567 MHz, 26,957 MHz до 27,283 MHz и 40,66 MHz до 40,70 MHz.   |
| a)   | Силата на полето от фиксирани предаватели, като например базови станции за радиотелефони (клетъчни/ безжични) и мобилни наземни радиостанции, аматьорско радио, AM и FM радиоприемници и телевизионното разпръска- не не може да бъде предсказано теоретично с точност. За да се оцени електромагнитната обстановка във връзка с фиксираните радиочестотни предаватели, трябва да се направи електромагнитно проучване на обекта. Ако измерената сила на полето, където се използва продуктът от серията RadiForce, надхвърля нивото за съвместимост по-горе, продуктът от серията RadiForce трябва да се наблюдава, за да се потвърди нормалната работа. Ако се наблюдава необичайна работа, може да са необходими допълнителни мерки, като пренасочване или преместване на продукта от серията RadiForce. |                      |  |
|  | b)  |                      |  |
| В честотния диапазон от 150 kHz до 80 MHz силата на полето трябва да бъде по-малко от 3 V/m. |   |                      |  |

**Препоръчително е отдалечаването между преносимото или мобилно радиочестотно комуникационно оборудване и продукта от серията RadiForce**

Продуктът от серията RadiForce е предназначен за използване в електромагнитна среда, в която излъчваните радиочестотни смущения се контролират. Клиентът или потребителят на продукта от серията RadiForce може да помогне за предотвратяването на електромагнитните смущения, като поддържа минимално разстояние между преносимото и мобилно радиочестотно оборудване (предавателите) и продукти от серията RadiForce.

Устойчивостта срещу въздействия от полетата от следните близко разположени видове безжично радиочестотно комуникационно оборудване е била потвърдена:

| Тестова честота (MHz) | Честотна лента a)<br>(MHz) | Услуга a)   | Модулация b)                                     | Максимална мощност (W) | Минимална дистанция (m) | IEC / EN60601 тестово ниво (V/m) | Съвместимо ниво (V/m) |
|-----------------------|----------------------------|---|--|------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 385                   | 380 - 390                  | TETRA 400   | Импулсна модулация b)<br>18 Hz                   | 1,8                    | 0,3                     | 27                               | 27                    |
| 450                   | 430 - 470                  | GMRS 460,<br>FRS 460  | FM<br>$\pm 5$ kHz девиация<br>1 kHz синусоидална | 2                      | 0,3                     | 28                               | 28                    |
| 710                   | 704 - 787                  | LTE обхват 13, 17   | Импулсна модулация b)<br>217 Hz                  | 0,2                    | 0,3                     | 9                                | 9                     |
| 745                   |                            |   |  |                        |                         |                                  |                       |
| 780                   |                            |   |  |                        |                         |                                  |                       |
| 810                   | 800 - 960                  | GSM 800 / 900,<br>TETRA 800,<br>iDEN 820<br>CDMA 850,<br>LTE обхват 5               | Импулсна модулация b)<br>18 Hz                   | 2                      | 0,3                     | 28                               | 28                    |
| 870                   |                            |   |  |                        |                         |                                  |                       |
| 930                   |                            |   |  |                        |                         |                                  |                       |
| 1720                  | 1700 - 1990                | GSM 1800;<br>CDMA 1900;<br>GSM 1900;<br>DECT;<br>LTE обхват 1, 3,<br>4, 25;<br>UMTS | Импулсна модулация b)<br>217 Hz                  | 2                      | 0,3                     | 28                               | 28                    |
| 1845                  |                            |   |  |                        |                         |                                  |                       |
| 1970                  |                            |   |  |                        |                         |                                  |                       |
| 2450                  | 2400 - 2570                | Bluetooth,<br>WLAN,<br>802.11 b/g/n,<br>RFID 2450,<br>LTE обхват 7                  | Импулсна модулация b)<br>217 Hz                  | 2                      | 0,3                     | 28                               | 28                    |
| 5240                  | 5100 - 5800                | WLAN 802.11 a/n   | Импулсна модулация b)<br>217 Hz                  | 0,2                    | 0,3                     | 9                                | 9                     |
| 5500                  |                            |   |  |                        |                         |                                  |                       |
| 5785                  |                            |   |  |                        |                         |                                  |                       |

a) За някои услуги са включени само честотите във възходяща посока.

b) Носещата честота се модулира с използване на сигнал с правоъгълна форма с 50 % коефициент на запълване.

Продуктът от серията RadiForce е предназначен за използване в електромагнитна среда, в която излъчваните радиочестотни смущения се контролират. За останалото преносимо и мобилно радиочестотно комуникационно оборудване (предавателите), минималното разстояние между преносимо и мобилно радиочестотно комуникационно оборудване (предавателите) и продукти от серията RadiForce, е както е препоръчано по-долу, в съответствие с максималната изходна мощност на комуникационното оборудване.

| Номинална максимална изходна мощност на предавател (W) | Дистанция според честотата на предавателя (m) |  |   |
|--|---|--|---|
|  | 150 kHz до 80 MHz<br>$d = 1,2\sqrt{P}$        | 80 MHz до 800 MHz<br>$d = 1,2\sqrt{P}$ | 800 MHz до 2,7 GHz<br>$d = 2,3\sqrt{P}$ |
| 0,01   | 0,12  | 0,12                                   | 0,23                                    |
| 0,1  | 0,38  | 0,38                                   | 0,73                                    |
| 1  | 1,2   | 1,2                                    | 2,3                                     |
| 10   | 3,8   | 3,8                                    | 7,3                                     |
| 100  | 12  | 12                                     | 23                                      |

За предаватели с номинална мощност, отговаряща на максималната изходна мощност, които не са посочени по-горе, препоръчителното разстояние „d“ в метри (m) може да бъде определено като се използва уравнението, приложимо към честотата на предавателя, където „P“ е максималното ниво на мощност на предавателя във ватове (W) в съответствие с производителя на предавателя.

Бележка 1 При 80 MHz и 800 MHz важи дистанцията за по-високия честотен диапазон.

Бележка 2 Тези указания може да не важат във всички ситуации. Разпространението на електромагнитните вълни се влияе от абсорбцията и отражението от конструкции, предмети и хора.



03V24782C1  
IFU-GX540